
## Montage du support Connecteur

3 écartements possibles pour le violoncelle








## Ne jamais tirer sur le câble ou manipuler le capteur par le câble

Lors de l'installation il se peut que la peinture de protection du capteur s'écaille partiellement, cela ne nuit en aucun cas à son bon fonctionnement.


## LE CAPTEUR DEVRA ÊTRE INSTALLE DE PREFERENCE PAR UN PROFESSIONNEL

Coté corde de LA



Il faudra veillez tout particulierement au parallélisme des surfaces en contact. Le capteur doit, lors de son placement, forcer SUFFISAMMENT. Attention à ne pas casser l'oreillette, Si le capteur est trop lâche et ne force pas assez, on pourra alors le câler avec un petit morceau de bois (ou de carton) qui sera placé sur sa partie supérieure.

## **ATTENTION!**



Le capteur AMEKA pourra être connecté à n'importe quel système de préamplification comme un « Boîtier de Direct » (DI Box) par exemple

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUR http://www.ameka.fr/support.html